



- Q1 - hlavní vypínač
- S1 - stykač
- Y1 - plynový ventil
- F1 - pojistka nap. trafa
- F3 - pojistka ohřevu
- F4 - pojistka posuvu
- F5 - termostat usměrňovače

DELTA TŘEBÍČ	SCHEMA AEK 180v1	
	DATUM:	23.6.1994
	KRESLIL:	PETR KUHTREIBER
POZN.		